Amplificador de señales de audio/video

Su intensificador de señales de audio/video le permíte ver en su propia casa las películas con esa imágen y sonido profesional, al intensificar las señales de audio y video provenientes de una cámara de video o videocasetera. Este amplificador le ayuda a mantener la calidad del audio/video mientras efectúa un doblaje de la cinta.

CONEXIONES

Conexiones de alimentación

Conecte la salida de señal de su videocasetera o cámara de video en los enchufes de alimentación del amplificador usando cables para video/audio.

Para reproducir una cinta de video, conecte las fuentes de salida del amplificador a las fuentes de alimentación de la fuente de video/audio. Para llevar a cabo el copiado de una cinta, conecte las fuentes de salida del amplificador a las fuentes de alimentación de audio/video de la segunda videocasetera.

Notas:

- Si el componente de video/audio es monaural, usted podrá conectarlo en los enchufes de audio izquierdos o derechos, sin embargo solamente tendrá la capacidad para un solo canal de salida.
- Para obtener ambos canales de audio, use un cable en forma de “Y” para conectar los enchufes de alimentación de audio derecho e izquierdo. Conéctelos en el sistema de audio del componente monaural.

Convertidor de corriente alterna

Para evitar dañar el amplificador, use solamente el convertidor que se ha provísto. Conecte el conector tipo barril en el enchufe 12VDC 100 mA del amplificador. Conecte la clavija del convertidor de corriente en un enchufe para corriente eléctrica de 120 voltios.

OPERACION

Doblaje (Copiado)

Si el sonido de la videocasetera es ténue, gíre el control AUDIO GAIN hacia la derecha para amplificar el sonido antes del proceso de copiado. Si la imágen de la videocasetera no es clara, gíre el control VIDEO ENHANCE hacia la derecha para obtener la mejor calidad posible de la imágen, antes del copiado.

Nota: Sugerímos que efectúe una prueba de la grabación para asegurarse que los controles están en la posición correcta.

Grabación de un programa de televisión

Use el mismo método para mejorar la calidad de sus grabaciones hechas de los programas de televisión con señales débiles de audio y video a su videocasetera.

Nota: Este amplificador intesifíca las señales para las grabaciones, pero no podrá mejorar la señal débil de una fuente.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia de audio	20 Hz—20kHz
Rango de frecuencia de video	0.5 Mhz—10 Mhz
Ganancia de audio	15 dB mínimo
Ganancia de video	8 dB máximo
Ajuste de la ganancia de audio	20 dB mínimo
Ajuste de la ganancia de video	20 dB mínimo

©1989 Tandy Corporation
Todos los Derechos Reservados.
Archer es una marca registrada de Tandy Corporation.